



Office Laminator
Venus™ (A3)



Pred použitím si prečtete tyto pokyny.

OVLÁDACÍ PRVKY LAMINÁTORU VENUS

A	Světelný indikátor	H	Integrovaný vstupní zásobník
B	Tlačítko pohotovostního režimu / napájení	I	Vstupní otvor laminovací fólie
C	Tlačítko zpětného chodu	J	Vedení laminovací fólie
D	Tlačítka laminace za tepla / za studena	K	Výstupní otvor laminovací fólie
E	Tlačítko pokročilých nastavení (fotografie / smíšené / text)	L	Integrovaný výstupní zásobník
F	Výstražný indikátor / tlačítko systému čištění	M	Integrované otvory na nástavec výstupního zásobníku
G	Rukojeti na přenos	N	Integrovaný nástavec výstupního zásobníku

VLASTNOSTI

Výkon

Vstupní šířka	A3/318 mm
Tloušťka laminovací kapsy (min.)	75 mikronů
Tloušťka laminovací kapsy (max.)	250 mikronů
Přibližná doba ohřevu	30-60 sekund
Rychlost laminování	až 218cm/min
Počet válců	6
Indikace připravenosti	Světelná (zelená)
Revers/autorevers	Ano/Ano
Automatické vypnutí	Ano

Technické údaje

Napětí	220-240 V stř.
Frekvence	50-60 Hz
Příkon	1200 W
Proud	6 A
Max. tloušťka dokumentu	0,8 mm



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

- Zapojte přístroj do snadno přístupné elektrické zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, zabraňte políť přístroje, napájecího kabelu nebo zásuvky vodou, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Toto zařízení není vhodné pro používání v místech, kde se mohou nacházet děti.
- Samolepicí fólie lze použít pouze za studena.

Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu.

Před provedením konečné laminace proveďte zkušební laminaci zbytkových listů a nastavte přístroj.

Před laminováním odstraňte svorky a jiné kovové předměty.

Uchovávejte přístroj mimo zdroje tepla a vody.

Vypínejte přístroj po každém použití.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, **odpojte** ho od sítě.

Používejte pouze laminovací kapsy určené pro příslušná nastavení.

Při použití dbejte na to, aby se k přístroji nepřibližovala domácí zvířata.

Napájecí kabel **by se neměl dostat to styku** s horkým povrchem.

Napájecí kabel **nesmí viset** ze skříněk nebo polic.

Přístroj **nepoužívejte**, pokud je napájecí kabel poškozen.

Přístroj **neotevírejte ani jinak neopravujte**.

Nepřekračujte uvedený výkon přístroje.

NEDOVOLTE dětem používat tento přístroj bez dozoru dospělých.

Nepokoušejte se laminovat ostré nebo kovové předměty (např. svorky, sponky na papír).

Nepokoušejte se laminovat dokumenty citlivé na teplo (např. vstupy, ultrazvukové snímky apod.) při nastavení pro teplou laminaci.

Nelaminujte prázdné laminovací kapsy.

VLASTNOSTI A TYPY

Pokročilý systém sledování laminovací kapsy

Tato funkce bude detekovat a upozorňovat uživatele, zda nedošlo k chybnému posuvu, nebo zda dokument neprošel přístrojem během normálního pracovního času, a automaticky obrátí směr pohybu dokumentu, dokud nebude uvíznutí odstraněno.



AUTOSENSE AutoSense

Jedinečný systém zjišťuje tloušťku kapsy a automaticky upravuje nastavení laminace na optimální hodnoty.



Zpětný chod

Chcete-li za provozu vysunout laminační kapsu z přístroje, stiskněte tlačítko zpětného chodu a držte ho, dokud se kapsa nevyusuně.

Funkce pro pokročilá nastavení

Tato funkce umožňuje uživateli maximalizovat výkon a kvalitu při laminaci různých typů médií. Po zapnutí přístroje se objeví výchozí nastavení „Smíšená média“. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko pro výběr média a přepněte na preferované nastavení.

Pokročilá nastavení: Stiskněte tlačítko a přepínejte mezi typy médií. Po výběru se ikona média rozsvítí bíle a zařízení automaticky přepne režim.

Typy médií

1. Fotografická média: Použijte pro laminaci fotografií s co nejvyšší ostroží
2. Smíšená média: Použijte pro každodenní laminaci s textem a grafikou
3. Textová média: Používejte pouze pro laminaci textu

Světelný indikátor

Tato funkce funguje jako indikátor výkonu pomocí různých barevných světel, které uživatele provedou laminačním procesem.

Souvislá žlutá: Laminátor se zahřívá nebo ochlazuje

Souvislá zelená: Laminátor je připraven k vložení laminovací fólie

Pulzující zelená: Probíhá laminace *

Blikající červená: Laminátor se zasekl a přepíná na automatický zpětný chod. Po odstranění zaseknutí se kontrolka laminátoru opět souvisle rozsvítí zeleně

Pulzující modrá: Probíhá čistící cyklus *

* Světelný indikátor bude pulzovat modře pouze při použití čistícího listu Fellowes. U všech ostatních značek bude po vložení čistícího listu pulzovat zeleně.



CLEAN ALERT Výstraha čistícího systému

Tato funkce připomíná uživateli, aby vyčistil válce laminátoru a zabránil tak zaseknutí.

- Výstražné tlačítko čistění se rozsvítí bíle a upozorní tak uživatele, aby vyčistil válce laminátoru.
- Nechejte čistící listy projít přístrojem za tepla, aby se z válců odstranil veškerý zbylý nános. Doporučuje se nechat přední i zadní stranu čistících projtí přístrojem dvakrát.
- Výstražný indikátor čistění se automaticky resetuje pouze při použití čistícího listu Fellowes. Chcete-li tuto funkci resetovat ručně, jednoduše stiskněte výstražné tlačítko čistění a světelná kontrolka zhasne.

Přestože lze výstražný systém čistění obejít, pro optimální výkon přístroje se doporučuje čistící listy používat pravidelně. (Objednávkový kód čistícího listu #5320603)



AUTO SHUT OFF Funkce „Auto Shut-Off“

Je-li přístroj 30 minut neaktivní, převede jej funkce Automatické vypnutí do pohotovostního režimu. Chcete-li přístroj aktivovat, stiskněte tlačítko „Zapnout“ na ovládacím panelu.

- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte tepelné laminovací kapsy značky Fellowes®: Enhance 80, Impress 100, Capture 125, Protect 175, Preserve 250 a studené laminování
- Tento přístroj při laminování nevyžaduje nosič. Jeho mechanismus pracuje bez nosiče.
- Předměty k laminování vždy vkládejte do kapsy odpovídající velikosti.
- Před konečným laminováním vždy proveďte zkušební laminování se stejnou velikostí a tloušťkou.
- Připravte kapsu a dokument k laminaci. Vložte dokument do středu laminovací kapsy tak, aby se dotýkal předního uzavřeného okraje. Ujistěte se, že laminovací kapsa není pro daný dokument příliš velká.
- Po laminaci a ochlazení v případě potřeby orižněte přebytečný materiál kolem dokumentu.

PŘED LAMINOVÁNÍM

1. Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu. Otevřete integrovaný vstupní zásobník na přední straně přístroje.
2. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte integrovaný výstupní zásobník. Tento přístroj je vybaven nastavcem výstupního zásobníku. Chcete-li ho otevřít, jednoduše posuňte obě části nástavce z otvorů na výstupním zásobníku směrem dovnitř.
3. Zkontrolujte, zda je za přístrojem dost volného místa (min. 50 cm) pro bezproblémový průchod materiálu.
4. Zapojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Po zapojení se přístroj automaticky zapne.

POSTUP PŘI LAMINOVÁNÍ

- 5.** Přístroj se automaticky začne zahřívat na horkou laminaci a světelný indikátor bude svítit žlutě, dokud nebude přístroj připraven.
Poznámka:
- Laminátor je vybaven funkcí AutoSense, která automaticky rozpozná tloušťku fólie vložené do laminátoru.
 - Pokročilé nastavení je ve výchozím stavu automaticky nastaveno na smíšená média, když je přístroj zapnutý. Viz funkce „Pokročilá nastavení“ v části „Funkce a tipy“ pro další podrobnosti.
- 6.** Když je přístroj připraven k laminaci, světelná kontrolka se souvisle rozsvítí zeleně a upozorní tak uživatele, že lze vložit laminovací fólii.
- 7.** Umístěte fólii do vstupního otvoru zalepenou stranou napřed. Dbejte na to, aby byla laminovací fólie zasunuta do vstupního otvoru rovně a uprostřed, nikoli nakřivo. Řiďte se značkami na vstupním otvoru. V průběhu laminace bude světelný indikátor pulzovat zeleně a opět se rozsvítí souvisle zeleně, jakmile lze zasunout další fólii.
- 8.** Tento přístroj je vybaven pokročilým systémem kontroly laminovací fólie, který zaznamená chybné zasunutí fólie a upozorní na něj uživatele. Pokud je zaznamenáno zachycení fólie, světelný indikátor začne blikat červeně, ozve se pípání a přístroj automaticky začne dokument vysouvat, aby zachycení uvolnil. Tlačítko zpětného chodu se rozsvítí, když je aktivována funkce automatického zpětného chodu. Pokud zaseknutí není ani poté úplně odstraněno, tlačítko zpětného chodu se rozblíká. Stiskněte a podržte tlačítko zpětného chodu a současně tahem úplně vyjměte laminovací fólii z přístroje. Jakmile je zaseknutí odstraněno, světelný indikátor se opět souvisle rozsvítí zeleně.
- 9.** Vypnutí přístroje – bude-li stisknuto tlačítko napájení, přístroj se přepne do ochlazovacího režimu. Topné články se vypnou, ale válečky ještě poběží, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty, kdy se vypne úplně. Tato závislost zmenšuje dlouhodobé opotřebení přístroje.
- 10.** Pro studené lamináty stiskněte tlačítko studené laminace. Během chlazení bude světelný indikátor přístroje svítit žlutě. Poznámka: Chcete-li po horké laminaci provést laminaci studenou, bude možná nutné vyčkat 30–60 minut, než se laminátor zchladí. Jakmile přístroj vychladne a je připraven na laminování za studena, světelný indikátor se rozsvítí zeleně a upozorní tak uživatele, že lze vložit laminovací fólii.
- 11.** Chcete-li po studeném laminování přepnout zpět na horkou laminaci, stiskněte tlačítko horké laminace. Před vložením fólie počkejte, až se světelný indikátor souvisle rozsvítí zeleně.

SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Vypnutí přístroje – stiskem tlačítka napájení se přístroj se úplně vypne a odpojí ohřívání i válce. Odpojte přístroj od zásuvky ve stěně. Před uskladněním uzavřete vstupní i výstupní zásobníky. Vnější stranu přístroje lze čistit vlhkým hadříkem. Pro čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla ani hořlaviny. Tento přístroj je vybaven „Výstražným systémem čištění“, který uživateli připomene, aby laminátor vyčistil. Když je přístroj teplý, nechejte jednoduše projet čistící list, aby se z válců odstranil veškerý zbylý nános. Další informace o této funkci najdete v části „Výstražný systém čištění“ v části „Funkce a tipy“. K čištění válců tohoto přístroje lze zakoupit čistící listy. Pro dosažení optimálního výkonu se doporučuje používat u přístroje čistící listy pravidelně. (Objednávkový kód čistícího listu #5320603)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Kapsa zcela neuzavírá dokument	Dokument je možná příliš silný pro laminaci	Maximální tloušťka dokumentu je 0,762 mm/0,03"
Tlačítko napájení pulzuje	Laminátor přešel do režimu automatického vypnutí	Stisknutím tlačítka napájení přístroj restartujte
Kapsa zůstala v přístroji	Kapsa je zablokována	Přístroj automaticky provede zpětný chod dokumentu. Nebude-li uvíznutí zcela uvolněno, potom bude tlačítko obráceného chodu blikat. Stiskněte a podržte tlačítko obráceného chodu a současně tahejte laminovací kapsu, až ji zcela vyjměte.
	Kapsa byla vložena otevřeným koncem napřed	
	Kapsa není vystředěna v zaváděcím otvoru	
	Kapsa není vyrovnána v zaváděcím otvoru	
Byla použita prázdná kapsa		
Kapsa je po laminaci poškozená	Poškozené válce nebo lepidlo na válcích	Protáhněte strojem čistící listy, aby se vyzkoušely a vyčistily válce

Společnost Fellowes ručí za veškeré vady materiálu a zpracování všech

částí laminátoru po dobu dvou let od data nákupu původním zákazníkem. Pokud bude k poruše kterékoliv části během záručního doby, jediným a vylučným prostředkem bude oprava nebo výměna vadného dílu na základě rozhodnutí společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, špatné zacházení nebo neoprávněnou opravu. Jakákoliv domnělá záruka, včetně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, se tímto omezuje na příslušné záruční období, které je stanoveno výše. Společnost Fellowes nebude v žádném případě odpovídat za následné škody, které by mohly být spojovány s tímto výrobkem. Toto záruka vám uděluje zvláštní zákonná práva. Můžete mít další zákonná práva, která se liší od této záruky. Doba a podmínky této záruky jsou platné na celém světě, kromě zemí, ve kterých jsou omezení, výhrady nebo podmínky stanoveny místními předpisy. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace nebo využít služeb v rámci této záruky, obraťte se laskavě na společnost Fellowes nebo na jejího obchodního zástupce.



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

Europe Freephone: 00800-1810-1810

Benelux: +31-(0)-13-458-0580

Deutschland: +49 (0)511 545489-0

France: +33 (0) 1 78 64 91 00

Italia: +39-071-730041

Polska: +48 (22) 205-21-10

España/Portugal: +34-91-748-05-01

United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

Australia: 1800 33 11 77

UK Declaration of Conformity

Fellowes Ltd.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product model(s) Venus conforms to the requirements of:

Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Safety: BS EN 62368-1: 2014/A11:2017

EMC: BS EN 55014-1:2017
BS EN 55014-2: 2015
BS EN 61000-3-2: 2014
BS EN 61000-3-3: 2013

Year Affixed: 2021

Itasca, Illinois, USA
January 1, 2021

John Fellowes
President & CEO

Declaration of Conformity

Fellowes Benelux B.V.

Gesworenhoeckseweg 3a, 5047 TM Tilburg, The Netherlands declares that the product model(s) Venus conforms to the requirements of:

[2011/65/EU+2015/863/EU] Restriction of Hazardous Substances Directive

[2014/30/EU] Electromagnetic Compatibility Directive

[2012/19/EU] Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive

[2014/35/EU] Low Voltage Directive

Safety: EN 62368-1: 2014/A11:2017

EMC: EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Year Affixed: 2021

Itasca, Illinois, USA
January 1, 2021

John Fellowes
President & CEO



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • www.fellowes.com